


DENON

Trans Music Manager for DENON

Bedienungsanleitung

Installieren des "Trans Music Manager"


- 1** Legen Sie die beigefügte CD-ROM (Trans Music Manager) in Ihren PC ein.
Das Hauptmenü wird auf dem Bildschirm angezeigt.




[Verfügbare Optionen]

Trans Music Manager	: Der "Trans Music Manager" wird installiert.
Öffnen Sie ein kurzes Handbuch	: Öffnet die Bedienungsanleitung von "Trans Music Manager". Bedienungsanleitung auf Italienisch, Spanisch, Niederländisch und Schwedisch finden sich im Ordner "doc" (klicken Sie auf "Browse CD").
Browse CD	: Öffnet die Ordner und Anwendungen auf der beigefügten "Trans Music Manager"-CD-ROM.
Sprache	: Sie können den Assistenten auf Englisch, Japanisch, Deutsch oder Französisch anzeigen lassen.

- 2** Klicken Sie auf "Trans Music Manager".




3 Klicken Sie auf "Weiter >".



[Verfügbare Optionen]

Weiter > : Weiter mit dem nächsten Schritt.

4 Lesen Sie sich bitte den Lizenzvertrag sorgfältig durch und klicken Sie dann auf "Ja".



[Verfügbare Optionen]

Ja : Einverstanden.

5 Geben Sie Ihren “Benutzername” und den “Firmenname” ein und klicken Sie dann auf “Weiter>”.

[Verfügbare Optionen]

Weiter > : Weiter mit dem nächsten Schritt.

※ Falls Sie niemanden bei “Diese Anwendung installieren für:” eintragen möchten, klicken Sie bitte “Alle, die diesen Computer verwenden [alle Benutzer]” an.

6 Wenn sie keinen “Destination Folder” angeben möchten, klicken Sie einfach auf “Weiter >”.

Die Installation wird gestartet.


[Verfügbare Optionen]

Weiter> : Die Installation wird gestartet.



Wenn Sie die Installation in einem bestimmten Ordner ablegen wollen, klicken Sie auf “Durchsuchen...” und wählen Sie dann den Ordner aus.


7 Sobald die Installation beendet ist, klicken Sie auf “Fertig stellen”.




[Verfügbare Optionen]

Fertig stellen : Die Installation wird beendet.

※ Wenn die Installation beendet ist, wird der Icon “Trans Music Manager” auf Ihrem Desktop angezeigt.



8 Klicken Sie auf “Beenden”.




HINWEIS

- Sollte ein USB-Stick angeschlossen sein, übernimmt DENON keinerlei Haftung für den Verlust oder die Beschädigung von Daten auf diesem USB-Stick. Machen Sie deshalb ein Backup von wichtigen Daten.
- Für die Deinstallation des Trans Music Manager müssen Sie zuerst den aktuell vorhandenen Trans Music Manager deinstallieren.

Verwendung des Trans Music Manager

Bevor Sie den Trans Music Manager verwenden

- 1 Verbinden Sie den USB-Stick, auf dem sich Ihre MP3-Dateien befinden, mit Ihrem PC.**
- 2 Klicken Sie dann auf Ihrem PC den Icon “Trans Music Manager” doppelt an, um den Trans Music Manager zu starten.**



Copyright-geschützte WMA-Dateien können nicht abgespielt werden.

Über den USB-Stick

- Verwenden Sie lediglich USB Flash-Speicher. Keine anderen USB-Geräte anschließen.
- Sollte ein USB-Stick angeschlossen sein, übernimmt DENON keinerlei Haftung für den Verlust oder die Beschädigung von Daten auf diesem USB-Stick. Machen Sie deshalb ein Backup von wichtigen Daten.
- Der USB-Stick funktioniert nicht mit einem USB-Hub.
- Das Funktionieren und die Energieversorgung können nicht für alle USB-Stick garantiert werden.
- Der USB-Port dieser Einheit kann nicht mit einem USB-Kabel an einen PC angeschlossen werden.
- Stecken Sie den USB-Stick direkt und vollständig in den USB-Port ein. Bitte nicht schief einstecken, da dies Beschädigungen auslösen könnte.
- Sie können keine USB-Stick mit Copyright verwenden.
- Sie können nicht auf ein externes Laufwerk aufnehmen.
- Sie können nicht über ein USB-Kabel aufnehmen (inklusive Verlängerungskabel).

Über kompatible OS und PCs

- Die folgenden OS sind kompatibel.
 - Windows 2000
 - Windows XP
 - Windows Vista (Abhängig vom PC kann das Display variieren.)
- Sie können Informationen nicht über einen PC ausgeben, indem Sie die Haupteinheit einfach an einen PC anschließen.
- Funktionen, wie Systemsperre, Standby-Modus, Ruhezustand etc. können nicht für alle PC garantiert werden.
- Sollte während der Verwendung keine Softwarereaktion vorhanden sein, schalten Sie einmal die Stromversorgung ab.

Zur Aktualisierung des “Trans Music Managers für DENON”

Laden Sie die neueste Version (aktualisierte Version) des “Trans Music Managers für DENON” von folgender Homepage herunter.

<http://www.transtechology.co.jp/products/soft/tmm/for-DENON.html>


Starten Sie dann die heruntergeladene Datei “Updater.exe” mit Doppelklick.

Auto Splitter (Auto MP3 Splitter)


Analog aufgenommene Musikdateien werden zu einer einzigen Datei mit der entsprechenden A- oder B-Seite. Natürlich ist das nicht die einzige Möglichkeit, wie Sie Ihre Musik genießen können. Sie können die Dateien auch bequem in einzelne Tracks aufteilen. Dazu verwenden Sie die Funktion Auto MP3 Splitter* des Trans Music Manager.

*: Analoge Aufnahmen haben gewöhnlich zwischen den einzelnen Tracks eine Pause von 2~3 Sekunden. Der Auto MP3 Splitter verfügt über eine Splittingfunktion, mit der diese Pausen erkannt und die Dateien gesplittet werden.

1 Wählen Sie im “Menu” den Punkt “Auto MP3 Splitter” aus.




2 Klicken Sie auf “...”.




※ Wenn sich auf Ihrem PC kein Ordner “Eigene Musik” befindet, wird Ihnen die Nachricht “Speicherordner” nicht angezeigt. Dann müssen Sie auf Ihrem PC den Ordner “Eigene Musik” erstellen.

3 Wählen Sie im Dialogfenster “Öffnen” die Datei aus, die Sie splitten wollen und klicken Sie dann auf “Öffnen”.



4 Falls erforderlich geben Sie bitte “Pegelschwellwert”, “Dauer” und “Offset” ein.


※ Es werden die Standardwerte verwendet.




[Einstellmöglichkeiten]

- Pegelschwellwert** : Stellen Sie die Lautstärke für das Aufspüren der Pausen ein.
(Einstellbereich: 1 ~ 100, Standardwerte: 50)
Für eine Datei, die wenig Störungen enthält, senken Sie die Einstellung (näher zu 0). Für eine Datei mit viel Störungen erhöhen Sie die Einstellung.
- Dauer** : Stellen Sie die Länge der Pausen ein.
(Einstellbereich: 0 ~ 4000 msec, Standardwerte: 2000 msec)
Die Einheit ist msec (ein Tausendstel einer Sekunde).
[Beispiel] Wenn Sie 2 Sekunden einstellen wollen, müssen Sie 2000 msec eingeben.
- Offset** : Geben Sie für das Splitting an, wie viele msec ungefähr vergehen, bevor der nächste Track beginnt.
(Standardwerte: 200 msec)
Der eingestellte Wert hat ein negatives Vorzeichen.
Die Einheit ist msec (ein Tausendstel einer Sekunde).
[Beispiel] Wenn Sie ungefähr 0,2 Sekunden einstellen wollen, geben Sie -200 msec ein.


- 5** Wenn Sie die Einstellung beendet haben, klicken Sie auf “Teilen”.
Das Splitting startet.




- 6** Sobald das Splitting beendet ist, wird die Nachricht “Teilung abgeschlossen!” angezeigt. Klicken Sie jetzt auf “OK”.



- 7** Klicken Sie auf “x”, um die Einstellungen zu verlassen.



- 8** Klicken Sie auf “Audio insgesamt” in der “Media Library”.
Die gesplittete Datei wird auf dem Bildschirm angezeigt.






- Die Zeit für das Splitting hängt von der Länge der Tracks und der Anzahl der Splittings ab. Je länger die einzelnen Tracks sind und je mehr Splittings erforderlich sind, umso länger dauert der Splittingvorgang.
- Während der Auto MP3 Splitter arbeitet, kann es sein, dass kein akkurates Splitting erfolgen kann, weil die Anzahl der Tracks zu groß oder zu klein ist. Ändern Sie dann "Pegelschwellwert" in Schritt 4 und starten Sie den Splittingvorgang noch einmal entweder automatisch oder manuell ("Manueller MP3 Splitter"  Seite 11).
- Sollte die gesplittete Datei nicht angezeigt wird, wählen Sie "Eigene Dateien\Eigene Musik\DENON\AUDIOxxx" und "Menu" – "Reihe abspielen" – "Dateien/URL hinzufügen", Klicken Sie dann auf "Audio insgesamt".

HINWEIS

Wenn der letzte Track kürzer als 10 Sekunden dauert, kann der Auto MP3 Splitter nicht verwendet werden. In diesem Fall müssen Sie das Splitting manuell durchführen ("Manueller MP3 Splitter"  Seite 11).

Über das Splitting von Dateien

- Das Splitting erfolgt nach den Dateinamen ("AUDIO000.mp3", "AUDIO001.mp3" ...), die im USB-Stick hinterlegt sind.
Wenn diese Dateien durch Trans Music Manager's Auto MP3 Splitter oder Manueller MP3 Splitter gesplittet werden, wird ein neuer Ordner erstellt. Den gesplitteten Dateien werden dann neue Namen gegeben und sie werden in "Eigene Dateien\Eigene Musik\DENON\AUDIOxxx" gespeichert. Wenn beispielsweise die Datei "AUDIO000.mp3" gesplittet wird, erhalten die gesplitteten Dateien die Bezeichnungen "AUDIO000_01.mp3", "AUDIO000_02.mp3" etc. in aufsteigender Reihenfolge und werden im Ordner "AUDIO000" gespeichert.
- Sollte dieser Dateiname bereits existieren, wird die folgende Nachricht angezeigt.



[Verfügbare Optionen]

Überschreiben

: Überschreibt eine existierende Datei mit einer gesplitteten Datei.

Sprung

: Aufnahme einer gesplitteten Datei wird unterbrochen.

Neue Dateien neu nummerieren

: Die an den Namen der gesplitteten Datei angehängte Nummer wird geändert.




Sollte der Dateiname am vorgesehenen Speicherort bereits existieren, empfehlen wir, den Namen am Speicherort vor dem Splitting zu ändern oder zu löschen. Details zum Ändern von Dateinamen finden Sie unter "Dateinamen ändern" ( Seite 23). Details zum Löschen einzelner Tracks finden Sie unter "Tracks löschen" ( Seite 28).


Manueller MP3 Splitter

Wenn der Auto MP3 Splitter nicht eingesetzt werden kann, weil die Aufnahme zu laut ist, oder aus einem endlosen Medley aus vielen Tracks besteht, oder wenn die Pausen zwischen den Tracks sehr kurz sind oder Ähnliches, verwenden Sie bitte den Manueller MP3 Splitter, während Sie sich die Aufnahme anhören.


1 Wählen Sie im “Menu” den Punkt “Manueller MP3 Splitter” aus.




2 Klicken Sie auf “...”.




3 Wählen Sie im Dialogfenster “Öffnen” die Datei aus, die Sie splitten wollen und klicken Sie dann auf “Öffnen”.



4 Wenn die Frequenzkurve angezeigt wird, klicken Sie bitte auf “▶”.
Die Wiedergabe beginnt.




5 Klicken Sie an der Stelle, an der Sie splitten wollen, auf “■”.
Pause Wiedergabe.



6 Klicken Sie auf “Markierung”, um eine Splittingstelle einzufügen.

Die Splittingstelle wird in der Splittingliste angezeigt.




※ Ohne einen Track abzuspielen, können Sie den Schieber bewegen, um nach dem Track-Wechsel zu suchen.

※ Zum Festlegen der Splittingstelle klicken Sie bitte auf “..◀”. Dann wird ungefähr 2 Sekunden vor die Stopposition gespult. Wenn Sie auf “▶..” klicken, wird entsprechend auf ungefähr 2 Sekunden nach der Stopposition gespult.

7 Wiederholen Sie die Schritte 4~6, um alle Splittingstellen (Marks) zu setzen.

8 Wenn Sie die Einstellung der Splittingstellen beendet haben, klicken Sie auf “Teilen”.

Das Splitting startet.




[Bedienungsmöglichkeiten]

Teilen : Das Splitting startet.

Löschen : Die Splittingstellen werden gelöscht, die Sie aus der Liste der Splittingstellen ausgewählt haben.


Rücksetzen : Die komplette Splittingliste wird gelöscht.

9 Sobald das Splitting beendet ist, wird die Nachricht “Teilung abgeschlossen!” angezeigt. Klicken Sie jetzt auf “OK”.



10

Klicken Sie auf “x”, um die Einstellungen zu verlassen.




- Die Zeit für das Splitting hängt von der Länge der Tracks und der Anzahl der Splittings ab. Je länger die einzelnen Tracks sind und je mehr Splittings erforderlich sind, umso länger dauert der Splittingvorgang.
- Dateien mit über 60 Minuten Länge können manuell nicht gesplittet werden.

11

Klicken Sie auf “Audio insgesamt” in der “Media Library”.

Die gesplittete Datei wird auf dem Bildschirm angezeigt.



Verwenden der Funktion MusicID

Gracenote musicIDSM music recognition service

“Gracenote MusicIDSM music recognition service” ist ein Service von Gracenote®, auch bekannt als CDDB®.

Der Service ermöglicht es Ihnen CD-Titel, Künstlernamen, Track-Namen etc. automatisch im Textformat zu übernehmen, wenn Sie über den Gracenote®-Server mit dem Internet verbunden sind.

- ※ Trans Music Manager ist eine eingetragene Handelsmarke von Trans Technology, Inc. Informationen zur Musikererkennungstechnologie können Sie über Gracenote, Inc. beziehen. Gracenote® und CDDB® sind eingetragene Handelsmarken von Gracenote.

Bevor Sie die Funktion MusicID verwenden

Sie müssen sich mit dem Internet verbinden, bevor Sie die Funktion MusicID verwenden können.

1 Stellen Sie eine LAN-Verbindung her.

2 Wenn Sie eine WLAN-Verbindung nutzen, überprüfen Sie bitte die Signalstärke.

※ Wenn Sie die Funktion MusicID verwenden und die Signalstärke gering ist oder die Suche nach MusicID 3~5 Minuten dauert, versuchen Sie es bitte noch einmal unter besseren Signalbedingungen.

3 Wenn die Verwendung eines Proxy-Servers aufgrund des benutzten ISP (Internet Service Provider) notwendig ist, führen Sie bitte die folgenden Schritte durch.

- ① Klicken Sie auf “Preferences”.
- ② Veranlassen Sie unter “Einstellungen” – “Systemintegration” – “Netzwerkverbindung” – “Proxy Einstellungen” eine Überprüfung des “Über Proxy-Server mit dem Internet verbinden”.
- ③ Überprüfen Sie “Proxy nur für Port-80-Verbindungen (HTTP) verwenden” und geben Sie den Hostnamen und den Port des Proxy-Servers ein.
- ④ Klicken Sie auf “Speichern und schließen”.

4 Verbinden mit dem Internet.


- ① Klicken Sie auf “Preferences”.
- ② Um sich mit dem Internet zu verbinden, wählen Sie bitte die folgende Verbindungsmethode: “Einstellungen” – “Systemintegration” – “Netzwerkverbindung” – “Internetverbindung”.
- ③ Klicken Sie auf “Speichern und schließen”.

Verwenden Sie die Funktion MusicID, um Informationen zu den einzelnen Tracks an die Dateien anzuhängen

Die Funktion MusicID kann zur Kennzeichnung von Tracks als Albums oder als individuelle Tracks verwendet werden.


Identifizieren von Tracks als Album

1 Wählen Sie die (vielen) Dateien aus, die Sie mit MusicID in der “Media Library” bearbeiten wollen.




2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine ausgewählte Datei und wählen Sie “Musik-ID:Spuren als Alben identifizieren”.

Starten Sie die Funktion MusicID und die Datensammlung beginnt.




※ Sie können ebenfalls “Musik-ID:Spuren als Alben identifizieren” über “MusicID” in der “Media Library” auswählen.

3 Wählen Sie ein Album aus “Schritt 1:Passendes Album auswählen”.





4 Wählen Sie die Tracks manuell aus, die nicht automatisch identifiziert werden konnten.

- ① Wählen Sie 1 Track aus “Nicht zugeordnete Stücke aus Ihrer Auswahl:”.
- ② Wählen Sie den relevanten Track aus “Stücke auf ausgewähltem Album:” aus.
- ③ Klicken Sie auf “←”, um die Spalte “Zugeordnete Stücke aus Ihrer Auswahl:” zu füllen.
- ④ Wiederholen Sie ① ~ ③ für alle Tracks.



5 Klick Sie auf “Übernehmen”, um das Ergebnis zu bestätigen.


Das Ergebnis MusicID wird in der “Media Library” angezeigt.




Sollten die Namen bestimmter Tracks nicht in der Übersicht aufgeführt sein, verwenden Sie bitte MusicID für diese individuellen Tracks (“Identifizierung einzelner Tracks”  Seite 18).

Identifizierung einzelner Tracks


1 Wählen Sie die Dateien aus, die Sie mit MusicID in die “Media Library” bearbeiten wollen.




2 Klicken Sie mit der linken Maustaste auf “MusicID” und wählen Sie “Ausgewählte Spur identifizieren” aus.



3 Wählen Sie die passenden Informationen zu den Tracks aus “Aktuelle Datei”.



4 Klick Sie auf “Übernehmen”, um das Ergebnis zu bestätigen. Das Ergebnis MusicID wird in der “Media Library” angezeigt.





In den nachfolgenden Fällen werden die Track-Namen nicht angehängt, selbst wenn Sie MusicID verwenden.

- Wenn sie nicht in der CD-Datenbank von Gracenote, Inc. registriert sind.
- Wenn die analoge Aufnahmequelle nicht in eine CD konvertiert worden ist.
- Wenn nach der Konvertierung auf CD eine Lautstärkeverminderung erfolgt ist oder Tracks editiert wurden.

In diesen Fällen müssen Sie die Namen der Tracks folgendermaßen eingeben.

- ① Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die in Schritt 1 ausgewählte Datei und wählen Sie "Kennzeichnungen und Dateinamen bearbeiten...".


Der "Tag- und Dateieditor" startet.

- ② Geben Sie die individuellen Positionen ein.
- ③ Nach der Verwendung von "Tags schreiben", klicken Sie zum Beenden auf "Schließen".

Einbinden von Zugriffsinformationen zu den Tracks in den Dateien


Auch wenn ein Track-Name durch MusicID identifiziert wurde, wird ein Update, das nur in der Media Library erfolgt ist, nicht in der Datei gespeichert. Auch mit anderen Playern als dem Trans Music Manager werden die Track-Informationen nicht angezeigt, während die Datei läuft. Binden Sie mit dem folgenden Verfahren die Track-Informationen in die Dateien ein.

- 1 Wählen Sie eine Datei in der “Media Library” aus, bei der Sie die Track-Informationen einfügen möchten.



- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten Dateien und wählen Sie “Kennzeichnungen und Dateinamen bearbeiten...”.

Der “Tag- und Dateieditor” startet.



3 Klicken Sie auf “Aus Medienbibliothek”.

Tag- und Dateieditor

Datei(en) zur Bearbeitung wählen: ☐ Pfade zeigen

9 Titel bearbeiten ☐ Schreibgeschützt

Standard Benutzerdefiniert Kommentare Dateiumbenennung

Titel

Titel/Künstler

Album/Künstler

Album

Komponist

Band/Orchester

Dirigent Texter

Genre Stimmung

Aufnahmejahr Veröffentlichungsjahr Herausgeber

Titel von Disc von ☐ Führende '0' erzwingen

Tags schreiben Tag-Feld mit Daten laden: Felder leeren

Rückgängig Tag entfernen

Einzelbearbeitung >> Einstellungen Schließen

Buttons: Alles entfernen, Alles auswählen, Felder kopieren, Ausw. entfernen, Einfügen, Ausw. neu laden, Wiedergabereihe laden, Füllen, Abbrechen

4 Klicken Sie auf “Tags schreiben”.

Die Track-Informationen werden in der Media Library angezeigt.

Tag- und Dateieditor

Datei(en) zur Bearbeitung wählen: ☐ Pfade zeigen

9 Titel bearbeiten ☐ Schreibgeschützt

Standard Benutzerdefiniert Kommentare Dateiumbenennung

Titel

Titel/Künstler

Album/Künstler

Album

Komponist

Band/Orchester

Dirigent Texter

Genre Stimmung

Aufnahmejahr Veröffentlichungsjahr Herausgeber

Titel von Disc von ☐ Führende '0' erzwingen

Tags schreiben Tag-Feld mit Daten laden: Felder leeren

Rückgängig Tag entfernen

Einzelbearbeitung >> Einstellungen Schließen

Buttons: Alles entfernen, Alles auswählen, Felder kopieren, Ausw. entfernen, Einfügen, Ausw. neu laden, Wiedergabereihe laden, Füllen, Abbrechen

Daten in 9 von 9 Dateien erfolgreich importiert

※ Der geänderte Teil wird in Rot angezeigt. Falls notwendig können Sie auch Tags editieren.


※ Sie können diese Funktion in der “Media Library” ausführen.

- ① Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählte Datei.
- ② Wählen Sie “Info in Dateikennzeichnungen schreiben” aus.

Dateiname ändern


Sobald die Track-Informationen (Tag-Informationen) eingefügt sind, werden die Datei-Informationen immer angezeigt, wenn sie auf einem anderen Music-Player abgespielt werden. Da es schwierig ist, nach einem Dateinamen wie AUDIO003_01.mp3 etc. zu suchen, sollten Sie diese mit einfacheren Dateinamen überschreiben.

- 1 Wählen Sie eine Datei in der “Media Library” aus, bei der Sie den Dateinamen ändern wollen und die Track-Informationen (Tag-Informationen) enthält.




- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten Dateien und wählen Sie “Kennzeichnungen und Dateinamen bearbeiten...”.

Der “Tag- und Dateieditor” startet.




3 Klicken Sie auf “Datei umbenennen”.




4 Wählen Sie ein Beispiel für einen Dateinamen aus “Umbenennungsvorlage wählen”.

5 Klicken Sie auf “Dateien umbenennen”.


Der Dateiname wurde geändert.



※ Wenn Sie einen Dateinamen aus der Vorlage mit einem anderen Format speichern wollen, klicken Sie auf “Editor”. “Filename Template Editor” wird angezeigt und Sie können den Dateinamen entsprechend Ihren Wünschen ändern.




6 Klicken Sie auf “Schließen”, um die Einstellungen zu verlassen.




Speichern der Tracks im USB-Stick

Speichern Sie Tracks im USB-Stick, wenn Sie die Dateinamen ändern.


1 Klicken Sie auf “Geräte” in der “Media Library”.




2 Klicken Sie auf das Zielgerät.



3 Wählen Sie die Tracks aus, die Sie kopieren möchten.



4 Markieren Sie die Tracks und ziehen Sie sie in das schwarze Kästchen rechts neben "Geräte".




Tracks löschen

Wenn Sie Operationen mit dem Auto MP3 Splitter oder Manueller MP3 Splitter durchführen, werden die gesplitteten Tracks in der Media Library aufgeführt. Sie können diese gesplitteten Tracks löschen.


Tracks aus der Media Library löschen

1 Wählen Sie einen Track aus, den Sie in der “Media Library” löschen wollen.



2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten Dateien und wählen Sie “Aus Medienbibliothek löschen”.

Der Track wurde aus der Media Library gelöscht.




HINWEIS

Passen Sie auf, wenn Sie Schritt 2 in “Vom Disk löschen” auswählen, denn die Tracks werden sowohl von der Festplatte Ihres PCs als auch aus der Media Library gelöscht.

Tracks wurden aus der Media Library und von Ihrem PC gelöscht

1 Wählen Sie einen Track aus, den Sie in der “Media Library” löschen wollen.



2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten Dateien und wählen Sie “Vom Disk löschen”.

Tracks wurden komplett aus der Media Library und von Ihrem PC gelöscht.

