


DENON

Trans Music Manager for DENON

Gebruiksaanwijzing

"Trans Music Manager" Installeren


- 1** Plaats de meegeleverde CD-ROM (Trans Music Manager) in uw computer.
Het hoofdmenuscherf wordt weergegeven.




[Selecteerbare items]

Trans Music Manager	:Installeert "Trans Music Manager"
Open a brief manual	: Opent de gebruiksaanwijzing van "Trans Music Manager". Italiaanse, Spaanse, Nederlandse en Zweedse gebruiksaanwijzing bevinden zich in de map "doc" (selecteer "Browse CD").
Browse CD	: Opent de mappen en toepassingen op de meegeleverde "Trans Music Manager" CD-ROM.
Language	: U kunt kiezen om het Wizardscherf in het Engels, Japans, Duits of Frans weer te geven.

- 2** Klik op "Trans Music Manager".




3 Klik op “Next >”.



[Selecteerbare items]

Next > : Ga verder naar de volgende stap.

4 Lees aandachtig de licentieovereenkomst en klik op “Yes”.



[Selecteerbare items]

Yes : Akkoord.

5 Voer uw "User Name" en "Company Name" in en klik dan op "Next >".

[Selecteerbare items]

Next > : Ga verder naar de volgende stap.

※ Indien u niemand in het bijzonder specificeert in "Install this application for:", stel dan, "Anyone who uses this computer [all users]" in.

6 Indien u geen "Destination Folder" wilt specificeren, klik dan op "Next >". De installatie begint.


[Selecteerbare items]

Next > : De installatie begint.



Als u een doel opgeeft voor de installatie, klik dan op "Browse..." en selecteer een map.


7 Indien de installatie is voltooid, klikt u op “Finish”.




[Selecteerbare items]

Finish : Installatie wordt voltooid.

※ Wanneer de installatie wordt afgerond, verschijnt het “Trans Music Manager”-pictogram op het bureaublad van uw computer.



8 Klik op “Quit”.




OPMERKING

- Als u een USB Flash-schijf heeft aangesloten op het apparaat, accepteert DENON geen aansprakelijkheid indien bij verlies of schade aan het USB Flash-schijf. Zorg dat u een back-up maakt van belangrijke gegevens.
- Bij het opnieuw installeren van Trans Music Manager, dient u de huidige Trans Music Manager eerst te deïnstalleren.

Trans Music Manager gebruiken

Voordat u “Trans Music Manager” gebruikt

- 1** Sluit het USB Flash-schijf met de opgenomen MP3-bestanden aan op uw computer.
- 2** Dubbelklik op het “Trans Music Manager” pictogram op uw computer om de Trans Music Manager te starten.



Auteursrechtelijk beschermde WMA-bestanden kunnen niet afgespeeld worden.

Over het USB Flash-schijf

- Alleen een USB Flash-schijf gebruiken. Sluit geen enkel ander USB-apparaat aan.
- Als u een USB Flash-schijf heeft aangesloten op het apparaat, accepteert DENON geen aansprakelijkheid indien bij verlies of schade aan het USB Flash-schijf. Zorg dat u een back-up maakt van belangrijke gegevens.
- Het USB Flash-schijf kan niet via een USB-hub functioneren.
- Bediening in stroomvoorziening worden niet voor alle USB Flash-schijfs gegarandeerd.
- De USB-poort van dit apparaat kan niet worden aangesloten op een computer via een USB-kabel.
- Voeg het USB Flash-schijf recht en helemaal in de USB-poort in. Vermijn het scheef inzetten omdat dit kan leiden tot schade.
- U kunt geen USB Flash-schijfs gebruiken die kopieerbeveiligd zijn.
- U kunt niet opnemen op een externe harde schijf.
- U kunt niet opnemen via een USB-kabel (inclusief verlengkabel).

Over compatibele OS en PC's

- De volgende OS zijn compatibel.
 - Windows 2000
 - Windows XP
 - Windows Vista (Het displayscherm kan gedeeltelijk afwijken afhankelijk van de computer.)
- U kunt geen informatie van een computer uitveren door dit apparaat op een computer aan te sluiten.
- Handelingen zoals een hangend systeem, ruststand (stand-by modus), winterslaap etc. kunnen niet voor alle computers worden gegarandeerd.
- Zet het apparaat één keer uit tijdens gebruik als er geen reactie is van de software.

Voor het bijwerken van “Trans Music Manager for DENON”

Download de nieuwste versie (updateversie) van “Trans Music Manager for DENON” van de volgende homepage.

<http://www.transtechology.co.jp/products/soft/tmm/for-DENON.html>


Voer het gedownloade bestand “Updater.exe” dan uit (dubbelklikken).

Auto Splitter (Auto MP3 Splitter)


Analoog opgenomen muziekbestanden worden één enkel bestand met opnamekant A of B. Dit is niet de enige manier waarop u van muziek kunt genieten. Bestanden kunnen op handige manier in individuele tracks worden gedeeld. Om dit te doen gebruikt u de Auto MP3 Splitter* functie van Trans Music Manager.

* : Analoge opnamen hebben meestal een 2 ~ 3 seconden stilte tussen de tracks. De Auto MP3 Splitter functie is een deelfunctie die de stiltes tussen de gedeelde bestanden detecteert.

1 Selecteer “Auto MP3 Splitter” in het “Menu”.




2 Klik op “...”.




※ Als er geen “My Music” map is op uw computer, dan wordt het bericht “Save Folder” niet weergegeven. In dat geval maakt u een “My Music” map op uw computer.

3 Selecteer het bestand dat u wilt delen in het dialoogvenster “Open” en klik dan op “Open”.



4 Indien nodig stelt u “Level Threshold”, “Duration” en “Offset” in.


※ De standaardwaarden zijn ingesteld.




[Instelbare items]

- Level Threshold** : Stel het volumenniveau in voor de detectie van de stiltes.
(Instelbereik: 1 ~ 100, standaardwaarden: 50)
Voor een bestand met weinig ruis, verlaagt u de instelling (dichter naar 0). Voor een bestand met veel ruis, verhoogt u de instelling.
- Duration** : Stel de doorlopende perioden in van de stiltegedeeltes.
(Instelbereik: 0 ~ 4000 msec, standaardwaarden: 2000 msec)
De eenheden zijn msec (een duizendste van een seconde).
[Voorbeeld] Indien u 2 seconden wilt instellen, stelt u 2000 msec in.
- Offset** : Stel in hoeveel msec u ongeveer wilt instellen voordat de volgende track begint.
(Standaardwaarden: 200 msec)
De ingestelde waarde is een negatief getal.
De eenheden zijn msec (een duizendste van een seconde).
[Voorbeeld] Indien u ongeveer 0,2 seconden wilt instellen, stelt u -200 msec in.


5 Indien de instelling is voltooid, klikt u op “Split”.
Het delen begint.



6 Indien het delen is afgerond, verschijnt het bericht “Split Finished!” en klikt u op “OK”.



7 Klik op “x” om de instelling te beëindigen.



8 Klik op “All Audio” in “Media Library”.
Het gedeelde bestand wordt weergegeven.






- De deeltijd hangt af van de lengte van de tracks en het aantal delingen. Hoe langer de track duurt of hoe groter het aantal delingen, hoe langer de deeltijd duurt.
- Tijdens een Auto MP3 Splitter -uitvoering, wordt het delen niet juist uitgevoerd als het aantal tracks te laag of te hoog is. Wijzig het "Level Threshold" in stap 4, en voer de deling opnieuw uit, automatisch of handmatig ("Manual MP3 Splitter"  blz. 11).
- Indien het gedeelde bestand niet wordt weergegeven, selecteert u het bestand in "My Documents¥My Music¥DENON¥AUDIOxxx" met "Menu" – "Track Cue" – "File/Add URL", en klikt u op "All Audio".

OPMERKING

Indien de uiteindelijke track korter is dan 10 seconden, dan kan de Auto MP3 Splitter -uitvoering niet worden uitgevoerd. In dat geval moet u de deling handmatig uitvoeren ("Manual MP3 Splitter"  blz. 11).

Over het delen van bestanden

- Het delen wordt uitgevoerd in volgorde van de bestandsnamen ("AUDIO000.mp3", "AUDIO001.mp3" ...) opgeslagen in het USB-geheugen dat door dit apparaat wordt gebruikt. Indien de bestanden zijn gedeeld door Trans Music Manager's Auto MP3 Splitter of Manual MP3 Splitter, wordt een nieuwe map gecreëerd; de gedeelde bestanden krijgen een nieuwe naam en worden opgeslagen in "My Documents¥My Music¥DENON¥<AUDIOxxx>". Indien u bijvoorbeeld een deling uitvoert met het bestand "AUDIO000.mp3", dan wordt de naam van het gedeelde bestand "AUDIO000_01.mp3", "AUDIO000_02.mp3", etc., in die volgorde en wordt opgeslagen in de map "AUDIO000".
- Als dezelfde bestandsnaam al bestaat in de doelmap, dan wordt het volgende bericht weergegeven.



[Instelbare items]

Overwrite : Overschrijft een gedeeld bestand op een bestaand bestand.

Skip : Slaat het opnemen van een gedeeld bestand over.

Renumber New File : Wijzigt het aanvullende getal in een bestandsnaam van een gedeeld bestand.




Als dezelfde bestandsnaam al bestaat in de doelmap, raden wij aan om de naam van de doelmap te veranderen of te verwijderen voor het delen van het bestand. Zie "Het wijzigen van de bestandsnaam" ( blz. 23) voor informatie hoe u bestandsnamen wijzigt. Zie "Tracks verwijderen" ( blz. 28) voor informatie hoe u tracks verwijdert.


Manual MP3 Splitter

Als er te veel ruis is of als er een voortdurende medley is samengesteld op meerdere tracks, als de stilte kort duurt of een andere reden waarom de Auto MP3 Splitter niet werkt, gebruikt u de Manual MP3 Splitter terwijl u luistert naar het weergegeven geluid.


1 Selecteer “Manual MP3 Splitter” in het “Menu”.



2 Klik op “...”.




3 Selecteer het bestand dat u wilt delen in het dialoogvenster “Open” en klik dan op “Open”.




4 Als het waveform beeld wordt weergegeven, klikt u op “▶”.

Afspelen begint.




5 Klik op “■” op de deelpositie.

Pauze weergeven.



6 Klik op “Mark” om een deelpunt in te voegen.

Het deelpunt wordt weergegeven in de deellijst.




※ Zonder het afspelen van een track kunt u de schuifbalk verschuiven om het wisselpunt in de track te zoeken.

※ Bij het afstellen van een deelpunt, zorgt het klikken op “◀” voor ongeveer 2 seconden speeltijd voor het stoppunt. Het klikken op “▶” spelt ook ongeveer 2 seconden na het stoppunt.

7 Herhaal stap 4 ~ 6 om alle deelpunten (Markeringen) in te stellen.

8 Indien u klaar bent met het instellen van een deelpunt, klikt u op “Split”.

Het delen begint.



[Bedienbaar item]

Split : Het delen begint.


Delete : Verwijdert een deelpunt dat u hebt geselecteerd tussen de ingestelde deelpunten.

Reset : Wist de gehele deellijst.

9 Indien het delen is afgerond, verschijnt het bericht “Split Finished!” en klikt u op “OK”.



10 Klik op “x” om de instelling te beëindigen.



- De deeltijd hangt af van de lengte van de tracks en het aantal delingen. Hoe langer de track duurt of hoe groter het aantal delingen, hoe langer de deeltijd duurt.
- Bestanden van meer dan 60 minuten in lengte kunnen niet handmatig worden gedeeld.

11 Klik op “All Audio” in “Media Library”.

Het gedeelde bestand wordt weergegeven.



De MusicID-functie gebruiken

Gracenote musicIDSM music recognition service

“Gracenote MusicIDSM music recognition service” is een dienst die wordt aangeboden door Gracenote[®] beter bekend als CDDB[®].

Via deze dienst kunt u automatisch CD titels, artiestennamen, tracknamen, etc. verkrijgen, in tekstformaat door de Gracenote[®] server aan te sluiten op het internet.


※ Trans Music Manager is een handelsmerk en geregistreerd handelsmerk van Trans Technology, Inc. Informatie over muziekidentificatietechnologie wordt aangeboden door Gracenote, Inc. Gracenote[®] en CDDB[®] zijn geregistreerde handelsmerken van Gracenote.

De MusicID-functie gebruiken om trackinformatie toe te voegen aan de bestanden

MusicID kan worden gebruikt om tracks vast te stellen als albums of als individuele tracks.

Tracks herkennen als albums

1 Selecteer bestanden (meerdere) die u wilt verwerken met MusicID in “Media Library”.



Voordat u de MusicID-functie gebruikt

U moet verbinding maken met het internet om de MusicID-functie te kunnen gebruiken.

1 Sluit een LAN-kabel aan.

2 Als u een verbinding maakt met een draadloze LAN, controleer dan de sterkte van het signaal.

※ Bij het gebruik van de MusicID functie, als de signaalsterkte laag is of een MusicID zoekopdracht duurt 3 ~ 5 minuten, probeer het dan opnieuw volgens sterkere signaalcondities.

3 Als het nodig is om een proxy server in te stellen door de ISP (Internet Service Provider) waar u lid van bent, dient u de volgende handelingen te verrichten.


- ① Klik op “Preferences”.
- ② In “Settings” – “System Integration” – “Network Connection” – “Proxy Settings”, plaatst u een vinkje bij “Connect to Internet through proxy Server”.
- ③ Plaats een vinkje bij “Only use proxy port 80 (HTTP) connections”, en voer de proxy hostnaam en proxy poort in
- ④ Klik op “Seve and Close”.

4 Verbinding maken met het internet

- ① Klik op “Preferences”.
- ② Gebruik de volgende aansluitmethode voor verbinding met het internet: “Settings” – “System Integration” – “Network Connection” – “Internet Connection”.
- ③ Klik op “Seve and Close”.


2 Klik met uw rechtermuis op een bestand dat u hebt geselecteerd en selecteer “MusicID: Identify tracks as albums”.

Bedien de MusicID-functie en de verzameling van gegevens begint.




※ U kunt ook kiezen voor “MusicID: Identify tracks as albums” van “MusicID” in “Media Library”.



3 Selecteer album van “Step 1: Select matching album”.



- 4** Selecteer handmatig de tracks die niet automatisch zijn herkend.
- ① Selecteer 1 track uit “Tracks not matched from your selection”.
 - ② Selecteer de relevante track uit “Tracks on selected album”.
 - ③ Klik op “←” om de “Tracks matched from your selection” kolom te vullen.
 - ④ Herhaal ① ~ ③ voor alle tracks.




- 5** Klik op “Apply” om het resultaat in te stellen.
- Het MusicID resultaat wordt weergegeven in “Media Library”.




Indien tracknamen niet worden toegevoegd aan meervoudige selectie, dan voert u MusicID uit voor individuele tracks (“Individueel tracks herkennen” blz. 18).

Individueel tracks herkennen


1 Selecteer bestanden die u wilt verwerken met MusicID in “Media Library”.





2 Klik met uw linkermuisknop op “MusicID”, en selecteer “Identify selected tracks”.



3 Selecteer de bijbehorende trackinformatie uit de “Current file list”.



4 Klik op “Apply” om het resultaat in te stellen. Het MusicID resultaat wordt weergegeven in “Media Library”.





In de volgende gevallen, kunnen tracknamen niet worden toegevoegd zelfs als u MusicID uitvoert.

- Indien niet geregistreerd in de CD database van Gracenote, Inc.
- Indien de analoge opnamebron niet is geconverteerd naar CD.
- Als het is geconverteerd naar CD, indien ruisonderdrukking is toegepast of tracks zijn bewerkt.


In zulke gevallen dient u de tracknamen in te voeren via de volgende procedure.

- ① Klik met uw rechtermuisknop op het bestand dat u in stap 1 heeft geselecteerd en selecteer “Edit Tags and Filenames...”.
De “Tag and File Editor” start.
- ② Voer individuele items in.
- ③ Na het uitvoeren van “Write Tags”, klikt u op “Close” om af te sluiten.

Trackinformatie opnemen in bestanden


Zelfs als een tracknaam wordt herkend door MusicID, kan alleen een update in de Media Library het bestand niet opslaan. Bij andere spelers dan Trans Music Manager, kan de trackinformatie niet worden weergegeven tijdens het afspelen van het bestand. Neem trackinformatie op in bestanden via de volgende procedure.

- 1 Selecteer een bestand in “Media Library” waarvoor u trackinformatie wilt opnemen.



- 2 Klik met uw rechtermuisknop op de geselecteerde bestanden en selecteer “Edit Tags and Filenames...”.

De “Tag and File Editor” start.



3 Klik op “From Media Library”.

The screenshot shows the 'Tag and File Editor' window. On the left, a list of files is shown, including AUDIO008_01 through AUDIO009_05. The right pane shows the 'Standard' tab with various metadata fields like Title, Track Artist, Album Artist, Album, Composer, Band/Orchestra, Conductor, Genre, Mood, Recording Year, Release Year, and Publisher. At the bottom, there are buttons for 'Write Tags', 'Load Tag fields with data:', 'Clear Fields', 'Remove Tag', 'Undo', and 'From Media Library'. The 'From Media Library' button is highlighted with a dashed circle.

4 Klik op “Write Tags”.

Trackinformatie weergegeven in Media Library.

The screenshot shows the 'Tag and File Editor' window after clicking 'From Media Library'. The file list on the left now includes AUDIO000_02 through AUDIO001_06. The metadata fields on the right are populated with data, such as 'The Eagles' for Track Artist and Album Artist, and 'Hotel California' for Album. The 'Write Tags' button is highlighted with a dashed circle. A status message at the bottom states '9 of 9 files had data successfully imported'.


※ Het gewijzigde deel wordt weergegeven in rode tekens. Indien nodig kunt u ook tags bewerken.
 ※ U kunt deze handeling uitvoeren in “Media Library”.

- ① Klik met uw rechtermuis op een bestand dat u hebt geselecteerd.
- ② Selecteer “Write Info to File Tags”.


Het wijzigen van de bestandsnaam

Aangezien trackinformatie is opgenomen (taginformatie), wordt de bestandsinformatie weergegeven indien het wordt afgespeeld op een andere muzikspeler. Echter, omdat het moeilijk is om te zoeken als de bestandsnaam AUDIO003_01.mp3, etc. is, kunt u het herschrijven met een bestandsnaam die makkelijk herkenbaar is.


- 1 Selecteer een bestand uit de “Media Library” waarvan u de bestandsnaam wilt wijzigen tussen bestanden met opgenomen trackinformatie (taginformatie).



- 2 Klik met uw rechtermuisknop op de geselecteerde bestanden en selecteer “Edit Tags and Filenames...”.
De “Tag and File Editor” start.




3 Klik op “File Renamer”.




4 Selecteer een bestandsnaamsjabloon dat u bevat in “Select Renaming Template”.

5 Klik op “Rename Files”.


De bestandsnaam is gewijzigd.



※ Indien u een bestandsnaam wilt wijzigen naar een ander formaat vanaf een bestaande sjabloon, klikt u op “Editor”. “Filename Template Editor” wordt weergegeven en u kunt de bestandsnaam in de gewenste naam veranderen.




6 Klik op “Close” om de instelling te beëindigen.




Tracks opslaan in het USB Flash-schijf

Sla tracks op in het USB Flash-schijf als u de bestandsnamen verandert.


1 Klik op “Devices” in “Media Library”.




2 Klik op het doelapparaat.



3 Selecteer de tracks die u wilt kopiëren.



4 Sleep en plak tracks om te kopiëren in het zwart vak, rechts van “Devices”.




Tracks verwijderen

Als u Auto MP3 Splitter of Manual MP3 Splitter handelingen uitvoert, worden de gedeelde tracks weergegeven in Media Library. U kunt deze gedeelde tracks verwijderen.


Tracks verwijderen uit de Media Library

1 Selecteer een track die u wilt verwijderen uit de “Media Library”.



2 Klik met uw rechtermuisknop op de geselecteerde bestanden en selecteer “Remove from Media Library”.

De track is verwijderd uit de Media Library.




OPMERKING

Wees voorzichtig bij het selecteren van “Delete from disk” in stap 2, omdat de tracks worden verwijderd van de harde schijf van uw computer en uit de Media Library.

Tracks worden verwijderd uit de Media Library en uw computer

1 Selecteer een track die u wilt verwijderen uit de “Media Library”.



2 Klik met uw rechtermuisknop op de geselecteerde bestanden en selecteer “Delete from disk”.

Tracks worden geheel verwijderd uit de Media Library en uw computer.

