


DENON

Trans Music Manager for DENON

Bruksanvisning

Installation av "Trans Music Manager"


- 1** Sätt i medföljande CD-ROM (Trans Music Manager) i din PC.
Den översta menyskärmen visas.




[Alternativ som kan väljas]

Trans Music Manager	: Installerar "Trans Music Manager".
Open a brief manual	: Öppnar bruksanvisning för "Trans Music Manager". Bruksanvisning på italienska, spanska, holländska och svenska finns i "doc"-foldern (välj "Browse CD").
Browse CD	: Öppnar mappar och program på den medföljande "Trans Music Manager" CD-ROM.
Language	: Du kan välja att visa Wizard-skärmen på engelska, japanska, tyska eller franska.

- 2** Klicka på "Trans Music Manager".




3 Klicka på "Next >".



[Alternativ som kan väljas]

Next > : Fortsätt till nästa steg.


4 Läs noggrant igenom licensavtalet och klicka sedan på "Yes".



[Alternativ som kan väljas]

Yes : Godkänner.

5 Skriv in ditt "User Name" och "Company Name", och klicka sedan på "Next >".




[Alternativ som kan väljas]

Next > : Fortsätt till nästa steg.

※ Om du inte vill specificera någon särskild i "Install this application for:", ställ då in "Anyone who uses this computer [all users]".

6 Om du inte vill specificera en "Destination Folder", klicka bara på "Next >". Installationen startar.




[Alternativ som kan väljas]

Next > : Installationen startar.



När du vill specificera en plats för installationen, klicka på "Browse..." och välj sedan en mapp.


7 När installationen är klar, klicka på “Finish”.




[Alternativ som kan väljas]

Finish : Installationen slutförs.

※ När installationen är klar placeras ikonen “Trans Music Manager” på skrivbordet på din dator.



8 Klicka på “Quit”.



OBSERVERA


- När ett USB-flashdisk ansluts till enheten tar inte DENON något ansvar om USB-flashdiskets data försvinner eller går sönder. Se till att du säkerhetskopierar all information.
- Vid återinstallation av Trans Music Manager, avinstallera först den nuvarande versionen av Trans Music Manager.

Hur man använder Trans Music Manager

Före användning av Trans Music Manager

1 Anslut USB-flashdisk med inspelade MP3-filer till din PC.

2 Dubbelklicka på ikonen “Trans Music Manager” på din PC för att starta Trans Music Manager.



Upphovsrättsskyddade WMA-filer kan inte spelas.

Om USB-flashdisk

- Använd bara en USB-flashdisk. Anslut inga andra USB-enheter.
- När ett USB-flashdisk ansluts till enheten tar inte DENON något ansvar om USB-flashdisks data försvinner eller går sönder. Se till att du säkerhetskopierar all information.
- USB-flashdisk använder inte en USB-hub.
- Drift och strömtillförsel garanteras inte för alla USB-flashdisken.
- Denna enhets USB-port kan inte anslutas till en PC med en USB-kabel.
- Sätt in USB-flashdisk helt i USB-porten. Undvik att sätta in det i en vinkel som kan orsaka skada.
- Du kan inte använda USB-flashdisken som är upphovsrättsskyddade.
- Du kan inte spela in på en extern hårddisk.
- Du kan inte spela in via en USB-kabel (inklusive förlängningskabel).

Om kompatibla OS och PC:s

- Följande OS är kompatibla.
 - Windows 2000
 - Windows XP
 - Windows Vista (Skärmen kan delvis skifta beroende på PC.)
- Man kan inte överföra information till en PC genom att ansluta denna enhet till en PC.
- Funktioner som system-suspend, standby-läge, hibernation, etc. kan inte garanteras för alla datorer.
- Om programmet inte svarar under användning, slå av strömmen en gång.

För att uppdatera “Trans Music Manager for DENON”

Ladda ner den senaste versionen (uppdaterad version) av “Trans Music Manager for DENON” från följande webbplats.

<http://www.transtechnology.co.jp/products/soft/tmm/for-DENON.html>


Kör sedan den nerladdade “Updater.exe”-filen (dubbelklicka).

Auto Splitter (Auto MP3 Splitter)


Analogt inspelade musikfiler blir en enda fil med skivans A- eller B-sida. Detta är givetvis inte det enda sättet du kan avnjuta musiken på. Filerna kan enkelt delas upp i individuella spår. Använd Auto MP3 Splitter*-funktionen på Trans Music Manager för att göra detta.

* : Analoga skivor har vanligen en tyst paus på 2-3 sekunder mellan låtarna. Auto MP3 Splitter-funktionen är en uppdelningsfunktion som upptäcker dessa mellanrum och delar upp filerna.

1 Välj "Auto MP3 Splitter" från "Menu".




2 Klicka på "...".




※ Om det inte finns någon "My Music"-mapp på din PC, visas inte "Save Folder"-meddelandet. Då måste du skapa en "My Music"-mapp på din PC.

3 Välj filen som du vill dela i dialogrutan “Open”, och klicka sedan på “Open”.



4 Om det behövs, ställ in “Level Threshold”, “Duration” och “Offset”.


※ Standardvärdena är inställda.




[Inställbara poster]

- Level Threshold** : Ställ in volymen för upptäckande av tystnad.
(Inställningsintervall: 1 ~ 100, standardvärden: 50)
För en fil som innehåller lite brus, sänk inställningen (närmare 0). För en fil med mycket brus, höj inställningen.
- Duration** : Ställ in den pågående perioden för de tysta delarna.
(Inställningsintervall: 0 ~ 4000 msec, standardvärden: 2000 msec)
Enheter är msec (en tusendels sekund).
[Exempel] När du vill ställa in 2 sekunder, ställ in 2000 msec.
- Offset** : Ställ in om delning ska ske ungefär hur många msec före nästa låt.
(Standardvärden: 200 msec)
Ett negativt nummer har valts.
Enheter är msec (en tusendels sekund).
[Exempel] När du vill ställa in cirka 0,2 sekunder, ställ in -200 msec.


5 När du är klar med inställningen, klicka på “Split”.
Delningen börjar.




6 När uppdelningen är klar visas meddelandet “Split Finished!”, klicka då på “OK”.



7 Klicka på “x” för att avsluta inställningen.



8 Klicka på “All Audio” i “Media Library”.
Den delade filen visas.






- Delningstiden beror på längden på låtarna och antalet delningar. Ju längre låtar eller större antal delningar, desto mer delningstid tar det.
- När Auto MP3 Splitter är på, kommer inte delningen att utföras korrekt om antalet låtar är för lågt eller för högt. Ändra "Level Threshold" i steg 4, och utför delning igen, antingen automatiskt eller manuellt ("Manual MP3 Splitter" (🔗 sidan 11)).
- När delningsfilen inte visas, välj filen från "My Documents\My Music\DENON\AUDIOxxx" med "Menu" – "Track Cue" – "File/Add URL", och klicka på "All Audio".

OBSERVERA

Om den sista låten är kortare än 10 sekunder kan Auto MP3 Splitter inte utföras. Då måste delningen göras manuellt ("Manual MP3 Splitter" (🔗 sidan 11)).

Om delningsfiler

- Delning görs i den ordning som filnamnen ("AUDIO000.mp3", "AUDIO001.mp3" ...) är sparade i USB-flashdisk som används av enheten.
När dessa filer delas av Trans Music Manager's Auto MP3 Splitter eller Manual MP3 Splitter, skapas en ny mapp; de delade filerna får nya namn och sparas i "My Documents\My Music\DENON\AUDIOxxx". När du till exempel delar filen "AUDIO000.mp3", kommer namnet på den delade filen att bli "AUDIO000_01.mp3", "AUDIO000_02.mp3", etc., i den ordningen, och sparas i foldern "AUDIO000".
- När samma filnamn redan finns vid målet, visas följande meddelande.



[Alternativ som kan väljas]

Overwrite : Delad fil skriver över en befintlig fil.

Skip : Hoppa över inspelning av delad fil.

Renumber New File : Ändrar det tillhörande numret i filnamnet på en delad fil.




När samma filnamn finns vid målet, rekommenderar vi att du antingen ändrar målnamnet eller tar bort det innan filen delas. Se "Ändring av filnamnet" (🔗 sidan 23) för mer information om byte av filnamn. Se "Radera spår" (🔗 sidan 28) för mer information om byte av spår.


Manual MP3 Splitter

Om det är för mycket brus eller för många pågående blandningar av flera låtar, eller om mellanrummen mellan låtarna är korta eller om det är någon annan anledning som gör att Auto MP3 Splitter inte fungerar, använd Manual MP3 Splitter när du lyssnar på ljuduppspelningar.


1 Välj "Manual MP3 Splitter" från "Menu".




2 Klicka på "...".




3 Välj den fil som du vill dela i dialogrutan "Open", och klicka sedan på "Open".



4 Om den vågformade grafiken visas, klicka på "►".
Uppspelningsbilden börjar.




5 Klicka på "■" vid delningsläget.
Gör en paus i uppspelningen.



6 Klicka på “Mark” för att infoga delning.

Delningen visas på delningslistan.




※ Du kan söka efter låtens övergångspunkt utan att spela låten.

※ När man justerar delningspunkten och klickar på “◀”, spelas det tillbaka ca 2 sekunder före låtens slut. Genom att klicka på “▶” spelas det tillbaka ca 2 sekunder efter låtens slut.

7 Upprepa steg 4 ~ 6 för att markera alla delningspunkter (markeringar).

8 När man har ställt in en delningspunkt, klicka på “Split”.

Delningen börjar.



[Manövrerbara poster]

Split : Delningen börjar.


Delete : Raderar delningspunkterna som har valts från de inställda delningspunkterna.

Reset : Raderar hela delningslistan.

9 När uppdelningen är klar visas meddelandet “Split Finished!”, klicka då på “OK”.




10 Klicka på “x” för att avsluta inställningen.



- Delningstiden beror på längden på låtarna och antalet delningar. Ju längre låtar eller större antal delningar, desto mer delningstid tar det.
- Filer som är längre än 60 minuter kan inte delas manuellt.

11 Klicka på “All Audio” i “Media Library”.

Den delade filen visas.



Använda MusicID-funktionen

Gracenote musicIDSM music recognition service

“Gracenote MusicIDSM music recognition service” är en tjänst från Gracenote® som vanligen kallas CDDDB®.

Med tjänsten får du automatiskt CD-titlar, artistnamn, låtnamn, etc., i textformat genom att ansluta till Gracenote®-servern på Internet.


- ※ Trans Music Manager är ett varumärke och registrerat varumärke som tillhör Trans Technology, Inc. Information avseende musikidentifiering lämnas av Gracenote, Inc. Gracenote® och CDDDB® är registrerade varumärken som tillhör Gracenote.

Användning av MusicID-funktionen för att bifoga information till filerna

MusicID kan användas för att identifiera spår som skivor eller individuella låtar.

Identifiera låtar som album

1 Välj filer (flera) som du vill bearbeta i MusicID med “Media Library”.



Före användning av MusicID-funktionen

Man måste ansluta till Internet för att kunna använda MusicID-funktionen.

1 Anslut en LAN-kabel.

2 Vid anslutning av trådlöst LAN ska man kontrollera signalstyrkan.

- ※ Om signalstyrkan vid användning av MusicID-funktionen är låg eller om en MusicID-sökning tar längre tid än 3 ~ 5 minuter, försök igen vid starka signaler.

3 När den ISP (Internet Service Provider) du är ansluten till kräver att en proxyserver ställs in, ska du göra följande.


- ① Klicka på “Preferences”.
- ② I “Settings” – “System Integration” – “Network Connection” – “Proxy Settings”, ska du markera “Connect to Internet through proxy Server”.
- ③ Markera “Only use proxy port 80 (HTTP) connections”, och skriv in proxy-värd och proxy-port.
- ④ Klicka på “Seve and Close”.

4 Ansluter till Internet.

- ① Klicka på “Preferences”.
- ② För anslutning till Internet bör man använda följande metod: “Settings” – “System Integration” – “Network Connection” – “Internet Connection”.
- ③ Klicka på “Seve and Close”.


2 Högerklicka på en fil du har valt och välj “MusicID: Identify tracks as albums”.

Använd MusicID-funktionen och datainsamlingen påbörjas.




※ Du kan också välja “MusicID: Identify tracks as albums” från “MusicID” i “Media Library”.

3 Välj album i “Step 1: Select matching album”.





- 4** De låtar som inte väljs automatiskt kan väljas manuellt.
- 1 Välj en låt från “Tracks not matched from your selection”.
 - 2 Välj avsedd låt från “Tracks on selected album”.
 - 3 Klicka på “<-” för att fylla på “Tracks matched from your selection”-kolumnen.
 - 4 Upprepa 1 ~ 3 för alla låtar.



- 5** Klicka på “Apply” för att ställa in resultatet.


MusicID-resultatet visas i “Media Library”




Om låtnamnen inte finns i det bifogade urvalet, utför MusicID för individuella låtar (“Identifiera låtar individuellt” (sidan 18)).

Identifiera låtar individuellt


1 Välj filer som du vill bearbeta med MusicID i “Media Library”.



2 Vänsterklicka på “MusicID” och välj “Identify selected tracks”.





3 Välj matchande låtinformation från “Current file list”.



4 Klicka på “Apply” för att ställa in resultatet.

MusicID-resultatet visas i “Media Library”.





I följande fall kan inte låtnamn bifogas även om du utför MusicID.

- När den inte är registrerad i CD-databasen hos Gracenote, Inc.
- När den analoga källan inte har överförts till CD.
- Om brusreducering har använts eller om låtar har ändrats vid överföring till CD.


Skriv i så fall in låtnamnen med följande procedur.

- ① Högerklicka på filen du valde i steg 1, och välj "Edit Tags and Filenames...".
"Tag and File Editor" börjar.
- ② Uppge individuella enheter.
- ③ När du har använt "Write Tags", klicka på "Close" för att avsluta.


Inkluderar åtkomstinformation för låtarna i filerna

Även om ett låtnamn har identifierats av MusicID, kommer en uppdatering i Media Library inte att sparas i filen. Med andra spelare än Trans Music Manager kommer låtinformationen inte att visas under filuppspelningen. Bädga in låtinformationen i filerna på följande sätt.

1 Välj en fil i "Media Library" för vilken du vill inkludera låtinformation.



2 Högerklicka på de valda filerna, och välj "Edit Tags and Filenames ...". The "Tag and File Editor" börjar.



3 Klicka på “From Media Library”.

The screenshot shows the 'Tag and File Editor' window. On the left, a list of files is shown, including AUDIO008_01 through AUDIO009_05. The right pane shows the 'Standard' tab with various metadata fields like Title, Track Artist, Album Artist, Album, Composer, Band/Orchestra, Conductor, Genre, Mood, Recording Year, Release Year, and Publisher. At the bottom, there are buttons for 'Write Tags', 'Load Tag fields with data:', 'Clear Fields', 'Remove Tag', 'Undo', and 'From Media Library'. The 'From Media Library' button is highlighted with a dashed circle.

4 Klicka på “Write Tags”.

Låt informationen visas i Media Library.

The screenshot shows the 'Tag and File Editor' window after clicking 'Write Tags'. The 'Write Tags' button is highlighted with a dashed circle. The metadata fields on the right now show red text, indicating that the data has been successfully imported from the Media Library. For example, 'Track Artist' is 'The Eagles', 'Album Artist' is 'The Eagles', 'Album' is 'Hotel California', 'Genre' is 'Country Rock', and 'Recording Year' is '1976'. A status message at the bottom says '9 of 9 files had data successfully imported'.


※ Den ändrade delen visas med röda bokstäver. Du kan även ändra taggarna om så behövs.
 ※ Detta kan göras i “Media Library”.

- ① Högerklicka på den fil du har valt.
- ② Välj “Write Info to File Tags”.


Ändring av filnamnet

Eftersom låtinformationen (taginformationen) är inbäddad, visas filinformationen när den spelas upp på en annan musikspelare. Eftersom det är svårt att söka när filnamnet är AUDIO003_01.mp3, etc., ska du skriva om det med ett filnamn som är lätt att känna igen.


- 1** Välj en fil från “Media Library” som du vill ändra filnamnet på bland filerna med inbäddad låtinformation (tag-information).



- 2** Högerklicka på de valda filerna, och välj “Edit Tags and Filenames...”. “Tag and File Editor” börjar.




3 Klicka på “File Renamer”.




4 Välj en filnamnsmall som du gillar från “Select Renaming Template”.

5 Klicka på “Rename Files”.


Filnamnet har ändrats.



※ Om du vill ändra till ett filnamn med ett annat format än den befintliga mallen, klicka på “Editor”. “Filename Template Editor” visas, och du kan ändra filnamnet till vad du vill.




6 Klicka på “Close” för att avsluta inställningen.




Spara låtar på USB-flashdisk

Spara spår i USB-flashdisk när du ändrar filnamn.


1 Klicka på “Devices” i “Media Library”.




2 Klicka på målenheten.



3 Välj de spår du vill kopiera.



4 Dra-och-släpp spår för kopiering till den svarta rutan till höger om "Devices".




Radera spår

När du använder Auto MP3 Splitter eller Manual MP3 Splitter, visas de uppdelade spårerna i Media Library. Du kan radera dessa delade spår.


Radera spår från Media Library

1 Välj ett spår som du vill radera i Media Library.



2 Högerklicka på de valda filerna, och välj "Remove from Media Library".

Spåret har raderats från Media Library.




OBSERVERA

Ta det försiktigt när du väljer "Delete from disk" i steg 2, eftersom spårerna raderas från hårddisken på din PC såväl som från Media Library.

Spåren har raderats från Media Library och från din PC

1 Välj ett spår som du vill radera i Media Library.



2 Högerklicka på de valda filerna, och välj "Delete from disk".
Spår raderas helt från Media Library och din PC.

